

## Клеммы для внешних подключений контроллеров серии ИУК-51

XT3	E11	E12	E21	E22	~220В, 50Гц												XT1	N	F		
	19	20	21	22													35	36			
	ПИТАНИЕ СВЯЗЬ СТАТУС			<b>ИУК-51А</b>																	
	1	2	3					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
XT2	A	B	GND					XT4	A11	A12	A21	A22	A31	A32	A41	A42	A51	A52	A61	A62	

XT3	E11	E12	E21	E22	~220В, 50Гц												XT1	N	F		
	19	20	21	22													35	36			
	ПИТАНИЕ СВЯЗЬ СТАТУС			<b>ИУК-51Д</b>																	
	1	2	3					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
XT2	A	B	GND					XT4	D11	D12	D21	D22	D31	D32	D41	D42	D51	D52	D61	D62	

XT3	E11	E12	E21	E22	~220В, 50Гц												XT1	N	F		
	19	20	21	22													35	36			
	ПИТАНИЕ СВЯЗЬ СТАТУС			<b>ИУК-51АДВ</b>																	
	1	2	3					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
XT2	A	B	GND					XT4	A11	A12	A21	A22	A31	A32	A41	A42	D11	D12	D21	D22	

XT3	E11	E12	E21	E22	E31	E32	E41	E42	E51	E52	E61	E62	E71	E72	E81	E82	~220В, 50Гц		XT1	N	F
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			51	52	
	ПИТАНИЕ СВЯЗЬ СТАТУС			<b>ИУК-51В</b>																	
	1	2	3																		
XT2	A	B	GND																		